



扫一扫二维码下载软件并安装

### 1. 部件说明

1. 电源灯 4. 出纸键 7. 开关键  
2. 充电灯 5. 充电口 8. 开仓键  
3. 错误灯 6. USB

指示灯/按键状态说明	表示状态
电源灯	开机时常亮绿灯
充电灯	充电时显示红灯
错误灯	翻盖关闭显示红灯
出纸键	轻按走纸

### 2. 纸卷安装

■ 安装纸卷  
A4打印机采用翻盖式机构，装纸非常方便，纸卷安装方法如下

1. 按压顶盖开启按钮，打开顶盖（如图一所示）
2. 安装纸卷（如图二所示）
3. 拉出部分纸卷，闭合顶盖，并确保顶盖两侧都闭合（如图三所示）
4. 朝撕纸刀方向撕去多余的纸卷（如图四所示）

(图一) (图二)  
(图三) (图四)

### 产品保修卡

商品名称	出厂编号	生产日期
商品型号		
客户名称	联系人	
地址	联系电话	
销售日期	联系人	
销售日期	联系电话	
销售日期	发票编号	

维修记录表

故障现象	维修结果	客户签字	维修人员签字	日期

扫一扫关注公众号  
广州博成电子有限公司  
广东省广州市增城区永宁街下元村委会会宁西工业园三路八号厂房A1三楼

### 3. 连接蓝牙

1. 打开 APP 进入主界面（图 1）
2. 添加设备：点击添加设备图标，进入连接界面（图 2）

(图 1) (图 2)

### 5. 拍照搜题

1. 点击拍照搜题，进入拍照界面，横屏拍下题目。（图 5）
2. 剪切好题目内容，进行搜题。（图 6）

(图 5) (图 6)

### 7. 设备参数

有效打印	210mm
分辨率	203dpi
产品重量	1350g
产品规格	265mm*93mm*53mm
电池容量	1200mAh
连接方式	蓝牙+USB
输入	15V-1A
耗材规格	官方A4热敏纸

### 9. 打印头、充电注意事项

● 打印头注意事项

1. 建议不要在高湿度和多灰尘地带打印。
2. 打印后，打印头过热，请勿直接触摸。
3. 更换打印纸时，请勿触摸打印头。
4. 为防止静电对热敏打印头造成损坏，请勿触摸打印头。

● 充电注意事项

1. 请勿猛力插入或拔出充电线。
2. 充电完成后，请及时断开充电器插头。
3. 请使用原装电源线进行充电，若使用其他电源线充电，可能导致打印机出现过热、起火或燃烧等危险情况。
4. 请勿在火源旁，户外烈日下或其他炎热地方进行充电。

### 4. 编辑纸条

1. 打开 APP 进入主界面（图 3）
2. 编辑纸条：点击编辑纸条图标，进入编辑界面（图 4）

(图 3) (图 4)

### 6. 文档打印

1. 在主界面选择文档打印
2. 选择文档，可以选择打印

(图 7)

(图 8)

### 8. 常见问题

故障现象	故障原因	解决方法
打印时没打印数据	打印纸装反	修正放纸方向
打印模糊	打印机长期不清洁 / 耗材不良	清洁打印机 / 更换标准耗材
打印机一直发出滴滴声	纸盒没盖紧 / 耗材安装不正确	盖好纸仓 / 正确安装耗材
打印机自动关闭 / 打印间歇	电池电量耗尽	请立即充电

### 10. 售后服务

感谢您购买本公司的产品。为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品质量问题，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

**保修须知**

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用情况下发生故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
  - (1) 超过保修有效期限的
  - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
  - (3) 因不可抗力造成的机器故障或损坏
  - (4) 易损件及随机配件

本卡随商品一同发放，一机一卡，为保证您能充分享有本公司提供的免费保修服务之权利，请妥善保管此卡，遗失不补。

购机日期： 年 月 日

尺寸	90mm*200mm	颜色	四色印刷
工艺	上光油	注意事项	装订方式：风琴折
材质	80g双铜纸		