

# (使用说明书)

## 有线条码阅读器

(H F V1.0)

# 目 录

产品操作指南	2
配对设置、配置回车、换行设置	4
识读模式设置、LED照明、指示音	5
QR 码网址条码配置、产品性能参数	6
常见问题及解决方法	7
保修说明	8

**尊敬的用户：**

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问请与供应商联系，谢谢！

## 简易操作指南

请用本公司专用的USB数据电线与电脑连接(或带 USB 接口5v/600-1000mA 的电源适配器连接) 通电此时顶盖指示灯为红色，接口类型：USB型口，数据线长 1.5 米。

蜂鸣器声音说明:		LED 灯功能说明:	
两声高频短音	电源开启	蓝灯常亮	电源开启
一声高频短音	读取条码成功	蓝灯闪烁	读取条码成功
两声低频长音	数据传输失败或缓存已满	红灯常亮	通电中
两声低频短音	存储条码传输完毕		

## 一：配对设置



出厂设置



获取版本号



USB Keyboard

恢复出厂设置后，扫描设备为 **USB Keyboard**

## 二：配置回车、换行设置



添加回车



取消回车



添加回车换行



取消回车换行

### 三：识读模式设置



手动模式



连续扫模式



感应模式

### 四：LED照明



打开照明灯



关闭照明灯

### 五：指示音



打开指示音



关闭指示音

## 六：QR 码 网址条码配置



网址关闭



网址打开

### 问题及解决方法：

常见问题	可能原因	解决方法
扫描不上传	进入仓储模式 扫描模块程序错误	请设置正常模式请恢复出厂设置
不扫描条码	条码码制未开启 码制印刷错误 不支持该条码类型 不支持该条码等级	开启相关码制检码内容正确性 请联系经销商或生产商请联系经销商或生产商
不开机	按键损坏	请返厂维修

## 保修说明:

本产品自购买之日起凭此卡，扫描枪的塑胶件享有一年的保修及维护的服务，数据线享有3个月保修的服务。保修期内，产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费用和一定的维修费用。

二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1) 超过了保修期
- (2) 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3) 枪身表面或内部元器件严重受损
- (4) 产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5) 机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6) 人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7) 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8) 工作或存储环境，如温度和湿度等