

二维条码器

2D Barcode Scanner

简易操作指南

Quick Start Guide

系统设置/System Setting



恢复出厂设置



读取版本信息

接口设置/Interface Setting



USB -HID



USB 虚拟串口



TTL-232



HID & TTL 同时输出模式

识读模式/Reading Mode



手动模式



感应模式



连续模式



命令识读模式

数据编辑/Data Edition



允许添加前缀



修改前缀



允许添加后缀



修改后缀

结束符/End Mark Terminator



关闭结束符



增加结束符 TAB



增加结束符 CR



增加结束符 CRLF

识读成功提示音/Reading Success Tips



开启识读成功提示音



关闭识读成功提示音