玻璃锁使用说明书(涂鸦蓝牙)

1. 产品功能和特点

使用指纹,卡片,密码,手机蓝牙涂鸦智能 app,遥控开锁; 智能语音菜单导航,人际互动,人性化操作; 多种开门模式可选,方便使用; 具有防旁人窥视密码功能; 开机自检功能; **升级钥匙款额外功能: 1.可钥匙应急开锁 2.不分左右,免拆换向,前面板数字使用重力感应技术** 提示:升级钥匙款如安装好后,数字键显示反了,则取下电池重新上电即可恢复正常(重力感应技术)

2. 技术参数

电源供应	4节5号碱性电池
应急电源	USB 5V
典型静态 电流	<135 微安
用户情况	<=300 组(01 [~] 10 为管理员, 11 以及后续编号均为普通用户)
开门秘钥 数量	指纹 50 枚, 密码+卡 249
密码长度	6-10 位
分辨率:	500DPI
拒真率:	≪0.15%
认假率:	≪0. 00004%
工作温度:	-10℃~55℃
相对湿度:	$20\% \sim 93\%$

3. 功能与操作

3.1. 初始状态

初始状态下,任意指纹、密码、磁卡均可开门;

3.2. 进入菜单

1) 初始状态

轻触键盘点亮键盘后,依次按下 0 # 键可进入设置菜单;

语音播报"请验证管理员",输入初始管理员密码"123456"并以"#"键确认后进行管理员注册;

2) 非初始状态

轻触键盘点亮键盘后,依次按下 0 # 键,根据语音提示输入已录入的管理员信息,进入设置菜单。

注: 按*键可返回上一层, 按#键退出和确认

3.3 简易操作导图

注意: 1. 电池刚装上时,请不要立即触摸数字面板,机器在作自检程序(10 秒),语音播报"欢迎使用" 后方可进行操作

2. 长按后面板按键 5 秒,听到"嘟嘟嘟"三声,放开按压,可进行"常开/自动关锁"模式切换

长按后面板按键 15 秒,听到"嘀"一声,放开按压,等待 10 秒语音播报"恢复出厂成功",再等待
10 秒机器完成自检后播报"欢迎使用"

4. 在机器设置里可设置后面板按键为"一键开锁"键



3.4 手机蓝牙连接步骤

- 1、用智能手机到应用商店下载涂鸦智能 app 并安装;
- 2、根据提示注册或登录账户:

注	50		0	Ð
tuyດື		****		
		智无设备		
登录				
立即体验				
我問意《隐私政策》《用户协议》《儿童隐私保护声明》 《第三方信息共享和 SDK 服务清单》				
00	2 沃加			
	いが加以田			

登录完成后点开如上图中间【添加设备】按钮,或者点击右上角的加号进行添加;

在添加设备页面,选择添加设备(此时需要打开定位权限和打开蓝牙);

11:27			se 🖘 🕫 90% 🔳				11:27		🗖 ⁵⁰ art 😤 90% 🔳
<	添加证	设备	8					添加设备	完成
🚺 正在搜讨	索附近的设备,请硕	保设备处于配	网状态				1 个设备正在	添加	
发现设备	≦		添加				ŀ	智能蓝牙门锁 点击添加设备	Ð
	手动》	忝加							
电工		插座							
期间间	1,1	1.1	1_1 n						
传感	插座 (蓋牙+Wi-Fi)	插座 (Wi-Fi)	插座 (Zigbee)						
	1,1	1.1	1.1						
大家电	插座 (蓝牙)	插座 (NB-IoT)	插座 (其他)						
小家电		排插							
厨房电器	e 11.1	• ¥ ¥	• **						
运动健康	排插 (蓋牙+Wi-Fi)	排插 (Wi-Fi)	排插 (Zigbee)						
		7	1	添加成功后,	点击+,	然后点完成;			1

添加后显示下图,

并播报"请配对管理员",输入管理员指纹或者密码(未注册的初始密码为"123456#")进行配对;



配对成功后根据需要进行 APP 操作;

4. 常见故障排除

问题 1.不通电 解决方案:检查电池是否装反,检查排线是否插反,或者电池端子松动 问题 2.锁舌不自动上锁 解决方案:检查门缝距离是否太远;用磁铁靠近锁舌检查是否上锁;或者机器已打开常开功能,则需要关 闭该功能 问题 3. 蓝牙搜不到 解决方案:检查手机和机器的蓝牙是否打开 问题 4.不开锁 解决方案:检查排线是否插好 问题 5.遥控没反应 解决方案:按压遥控指示灯是否有电,遥控是否增加 问题 6.喇叭没有声音 解决方案:检查排线是否插好