

条码阅读器

本说明书和扫描枪同步使用

SYC(V1.1)

尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用打好基础。如有疑问请与供应商联系 谢谢！

简易操作指南

配对指南

扫码配对：即使用传统的扫码匹配方式对扫描器进行配对设置，启动扫描器，扫说明书上的开启配对设置条码，此时扫描器发出“滴滴滴”的提示音，然后将接收器插入电脑的 USB 接口，提示“滴滴”两声，此时扫描器和接收器就可以正常使用了。

充电

请用本公司专用的 USB 充电线与电脑连接(或带 USB 接口的5v/600-1000mA的电源 适配器连接)充电, 此时顶盖指示灯为红色指示灯熄灭代表电池充满。充电接口类型: USB型口。

重新匹配接收器

如果接收器混了或者换了新的接收器，可以重新匹配后使用。

1. 从电脑拔下接收器。
2. 扫“重新匹配接收器”设置码。
3. 等绿灯连续间隔闪烁后，把接收器插入电脑中。
4. 听到‘嘀’一声响后，接收器配对成功。
5. 此接收器只能配对一个条码扫描器。



重新匹配接收器


基本设置



恢复出厂设置



显示电量



版本号

语言键盘

默认使用美国键盘布局。如果选择其他国家键盘布局，输出编码方式需设置成原数据输出。



美国键盘



意大利键盘



西班牙键盘



德语键盘



瑞士键盘



日语键盘

休眠时间设置

先扫描设置休眠时间，然后选择休眠时间间隔条码



设置休眠时间




30 秒



1 分钟



5 分钟



从不休眠




立即休眠

扫描模式



手动模式




感应模式




连续扫描

数据编辑



添加回车




添加TAB



添加回车换行




取消结束符



不转换大小写



大小写互换



全部为大写




全部为小写

提示音设置



扫码提示音开启



扫码提示音关闭

实时模式



实时模式



仓储模式



显示盘点总条目



数据上传



除盘点数据

USB 模式



串口模式



USB 模式

前后缀设置




进入前缀设置



清除所有前缀字符



进入后缀设置



清除所有后缀字符



保存并退出前后缀设置

保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描枪的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，电池享有 3 个月保修的服务，数据线享有 3 个月保修的服务。保修期内，产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费用和一定的维修费用。

二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1) 超过了保修期
- (2) 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3) 枪身表面或内部元器件严重受损
- (4) 产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5) 机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6) 人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7) 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8) 工作或存储环境，如温度和湿度等