

# 风琴折

正面

## 条码阅读器

本说明书和扫描枪同步使用

SYC(V1.0)

90.00mm

175.00mm

### 尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望您能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问请与供应商联系，谢谢！

### 基本设置



恢复出厂设置



虚拟串口模式



USB 模式



版本号

### 语言键盘



美国键盘



意大利键盘



西班牙键盘



德语键盘



瑞士键盘



日语键盘

### 扫描模式



手动模式



感应模式



连续扫描

### 数据编辑



添加回车



添加 TAB



添加回车换行



取消结束符



不转换大小写



大小写互换



全部为大写



全部为小写

### 提示音设置



扫码提示音开启



扫码提示音关闭

### 前后缀设置



进入前缀设置



清除所有前缀字符



进入后缀设置



清除所有后缀字符



保存并退出前后缀设置

### 保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描枪的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，保修期内，产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费用和一定的维修费用。  
二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1)超过了保修期
- (2)枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3)枪身表面或内部元器件严重受损
- (4)产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5)机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6)人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7)水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8)工作或存储环境，如温度和湿度等

反面