


# 风琴折



## 条码阅读器

本说明书和扫描枪同步使用

SYC(V1.1)

### 尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望您能为您日后的顺利使用做好基础。如有疑问请与供应商联系，谢谢！

### 简易操作指南

#### 配对指南

**扫码配对：**即使用传统的扫码匹配方式对扫描器进行配对设置，启动扫描器，扫说明书上的开启配对设置条码，此时扫描器发出“滴滴滴”的提示音，然后将接收器插入电脑的USB接口，提示“滴滴”两声，此时扫描器和接收器就可以正常使用了。

#### 充电

请用本公司专用的USB充电线与电脑连接(或带USB接口的5V/600-1000mA的电源适配器连接)充电，此时顶盖指示灯为红色指示灯熄灭代表电池充满。充电接口类型：USB型口。

#### 重新匹配接收器

如果接收器混了或者换了新的接收器，可以重新匹配后使用。  
1. 从电脑拔下接收器。  
2. 扫“重新匹配接收器”设置码。  
3. 等绿灯连续间隔闪烁后，把接收器插入电脑中。  
4. 听到‘滴’一声响后，接收器配对成功。  
5. 此接收器只能配对一个条码扫描器。



重新匹配接收器

#### 基本设置



恢复出厂设置



显示电量



版本号

### 语言键盘

默认使用美国键盘布局。如果选择其他国家键盘布局，输出编码方式需设置成原数据输出。



美国键盘



意大利键盘



西班牙键盘



德语键盘



瑞士键盘



日语键盘

### 休眠时间设置

先扫描设置休眠时间，然后选择休眠时间间隔条码



设置休眠时间



30秒



1分钟



5分钟



从不休眠



立即休眠

正面

反面

### 扫描模式



手动模式



感应模式



连续扫描

### 数据编辑



添加回车



添加TAB



添加回车换行



取消结束符



不转换大小写



大小写互换



全部为大写



全部为小写

### 提示音设置



扫码提示音开启



扫码提示音关闭

### 实时模式



实时模式



仓储模式



显示盘点总条目



数据上传



清除盘点数据

### USB模式



串口模式



USB模式

### 前后缀设置



进入前缀设置



清除所有前缀字符



进入后缀设置



清除所有后缀字符



保存并退出前后缀设置

### 保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描枪的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，电池享有3个月保修的服务，数据线享有3个月保修的服务。保修期内，产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费用和一定的维修费用。  
二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1)超过了保修期
- (2)枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3)枪身表面或内部元器件严重受损
- (4)产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5)机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6)人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7)水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8)工作或存储环境，如温度和湿度等