

# 使用说明书

有线二维条码扫描器

## 尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前能花上您一点宝贵的时间仔细阅读一下使用说明，希望能您日后的顺利使用打好基础。如有疑问请与供应商联系，谢谢。

。

## 简易操作指南：

通电时顶盖指示灯为蓝色，接口类型：USB型口，数据线长1.5米。

## 一、打开/关闭配置码设置



恢复出厂设置



软件版本号

## 二、接口设置



\*\*USB HID 模式



虚拟串口模式

### 三、识读模式设置



\*\*手动识读模式



感应模式

### 四、常用结束符设置



\*\*回车



回车换行



Tab



禁止添加结束符

## 五、开票模式



开启发票模式



\*\*关闭发票模式

## 六、音量设置



静音



开启声音



高音量



低音量

## 七、语言设置



\*\*美式键盘



巴西



法国



葡萄牙



西班牙



多国通用

## 八、条码全局设置



\*\*一维码识别开启



一维码识别关闭



\*\*二维码识别开启



二维码识别关闭

## 九、维修规定：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描枪的塑胶件享有一年的保修及维护的服务，数据线享有3个月保修的服务。保修期内，产品免费维修。超过保修期需要收取更换元件的费用以及一定的维修费用。

经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修。

1. 超过了保修期
2. 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
3. 枪身表面或内部元器件严重受损
4. 产品因错误安装或操作造成的损坏
5. 机身编号被涂改或与本卡所列不符
6. 人为失误，如浸水等而造成的损坏
7. 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
8. 工作或存储环境，如温度和湿度等