

# **2. 4G无线扫描器 (使用说明书)**

**本说明书和扫描器同步使用请勿丢失**

**HF (V4. 6)**

## 尊敬的用户：

您好！首先感谢您选用本公司产品，请您在使用本扫描器之前，能花上您一点宝贵的时间，仔细阅读一下使用说明，希望能为您日后的顺利使用打好基础。如有疑问或者需要更多的设置条码请与供应商联系谢谢！

## 简易操作指南

**一键配对（仅适用于带有此功能的扫描器）：**启动扫描器，长按配对按键三秒，此时扫描器发出“滴”的提示音同时提示灯闪烁，然后将接收器插入电脑的USB接口，提示“滴”一声，此时扫描器和接收器就可以正常使用了。

## 充电

请用本公司专用的 USB 充电线与电脑连接(或使用带USB 接口的不大于5v/600-1000mA 适配器)充电,此时顶盖指示灯为红色指示灯，指示灯熄灭代表电池充满。充电接口类型：USB 型口。

## 扫描配对

1. 开启扫描器
2. 扫"与接收器配对"设置码。
3. 指示灯闪烁时，把接收器插入电脑中。
4. 听到'嘀'一声响后，接收器配对成功。
5. 接收器只能配对一个条码扫描器。



与接收器配对

## 基本设置



恢复出厂设置



显示电量

### 出厂设置条码恢复内容:

- 1) : 美国键盘
- 2) : 休眠间隔5分钟
- 3) : 实时模式
- 4) : 提示音开启
- 5) : 震动开启
- 6) : 结尾添加换行



版本号

# 语音设置



美国键盘



意大利键盘



法国键盘



德语键盘



西班牙键盘



葡萄牙键盘



日语键盘



英国键盘

## 休眠时间设置



30 秒



1 分钟



5 分钟



10 分钟



30 分钟



从不休眠



立即休眠

## 工作模式



实时模式



仓储模式



显示仓储总条目



数据上传



清除仓储数据

## 提示音和震动设置



提示音 - 开启



提示音 - 关



震动打开



震动关闭

# 数据编辑



结尾添加回车



结尾添加回车换行



结尾添加 TAB



结尾添加换行



结尾不添加



转化为小写



转化为大写



大小写互换



不转换大小写

## 隐藏条码

隐藏条码方法：先扫描隐藏条码前部或隐藏条码后部，再扫描隐藏位数，最多隐藏4个字节。

取消隐藏条码方法：如要恢复前部被隐藏的条码则要扫描一次“隐藏条码前部”，恢复后部被隐藏的条码则扫描一次“隐藏条码后部”。



隐藏条码前部



隐藏条码后部



隐藏1位



隐藏2位



隐藏3位



隐藏4位



# 保修说明：

本产品自购买之日起凭此卡，扫描器的塑胶件享有一年的保修及终身维护的服务，电池及数据线享有3个月保修的服务。保修期内产品免费维修。

一、超过保修期需收取更换元器件的费一定的维修费用。

二、经厂家检测认定属于下列情形的产品，不享受免费保修：

- (1) 超过了保修期
- (2) 枪身有被拆解或镜片有破损的情形
- (3) 枪身表面或内部元器件严重受损
- (4) 产品因错误安装或操作造成的损坏
- (5) 机身编号被涂改或与本卡所列不符
- (6) 人为失误，如浸水等而造成的损坏
- (7) 水灾、火灾、雷击等自然灾害造成的损坏
- (8) 工作或存储环境，如温度和湿度等