

U型锁使用说明书



1.产品概况

指纹管理员	2枚
指纹普通用户	18枚
开锁方式	指纹 钥匙 蓝牙涂鸦APP
工作电流	100 ≤ ma
防水等级	IP6级
供电方式	锂电池350MAh
5vUSB充电	Type-c
开锁后关锁时间	3秒
待机时间	3个月
低电量闪红灯报警	红灯闪烁
材质	铝合金

2.蓝牙涂鸦连接及操作

- 1) 先在应用商店下载涂鸦APP
- 2) 打开手机网络、蓝牙、定位功能
- 3) 打开涂鸦APP连接设备进行相关操作
- 4) 在搜索设备时, 用任意手指按压指纹头唤醒一下机器 (绿灯亮一次后进行手机操作) (否则蓝牙涂鸦APP将无法搜索到该设备) 以下为部分界面参照



备注: 已连过涂鸦APP并注册了管理员, 手机有正常网络并开启蓝牙, 在APP中找到该设备点击并用任意手指按压智能锁的指纹头唤醒设备, 实时连接后进行操作即可

3.主锁单机操作指南 (即不连涂鸦APP)

- 1.注册管理员: 体验模式下, 用指纹放在指纹头上开锁并保持长按8秒直至蓝灯亮起, 抬起手指, 然后按下手指6次 (每次按压绿灯闪一次), 完成后白灯闪1次, 注册管理员指纹成功。该机器支持2枚管理员指纹, 即前两枚注册的指纹为管理员指纹
- 2.注册普通指纹: 管理员指纹开锁成功后并保持长按8秒直至蓝灯亮起, 抬起手指, 用待录入的手指按6次 (每次按压绿灯闪一次), 完成后白灯闪1次, 普通指纹注册成功; 蓝灯亮起未灭时, 可连续注册普通指纹
- 3.恢复出厂设置: 在锁体侧面孔插入长顶针或者小号螺丝刀保持按压5秒直至红灯亮起 (中途绿灯会快闪, 需要继续保持按压到红灯亮起才算完成操作), 智能锁恢复到体验模式. 指纹用户全部删除

4.LED指示灯

LED灯状态	功能描述
红灯快闪	低电量提示
蓝灯闪亮	充电中
绿灯亮	开锁成功
红灯亮	指纹识别错误
灯灭	待机/开锁中
白灯亮	注册指纹成功

注意:

- 1.当触摸指纹开锁时.亮绿灯在亮红灯闪烁时表示电量过低.需要进行充电.
- 2.当充电结束.白绿灯快速闪烁.请及时拔掉充电线.
- 3.请用USB Type-C线连接指纹锁充电.充电器要求是5V输出.
- 4.当恢复出厂设置后.您需要立即设置管理用户.

产品保修卡

品名		型号	
购买日期		购买数量	
客户姓名		联系方式	
客户地址			
维修原因			

注意:

- 1.请保管好产品保修卡和发票, 没有或遗失产品保修卡时被认定为有偿维修